

DE

EN

Montage Behälterdichtung

1. Behälterdichtung auf Länge anpassen.
2. Auf richtige Einbaulage der Behälterdichtung achten.
3. Behälterdichtung gleichmäßig ohne Zug und knickfrei eindrücken.

Mounting Container sealing

1. Adapt container sealing to relevant length.
2. Pay attention to the correct mounting place of the container sealing.
3. Push in the container sealing equally without pulling it and without bends.

