

DUROMATIC® PAINEKATTILAN OHJEET

SISÄLLYSLUETTELO

1. DUROMATIC®-paine kattilan edut yhdellä silmäyksellä
2. Oikea käyttöohje
3. Turvallisuus
4. Ensimmäinen käyttö
5. Täyttö
6. Venttiilin tarkistus
7. Sulkeminen
8. DUROMATIC® Comfort Bluetooth-toiminnolla
9. Ruoka kypsennys paineessa
10. Höyrynpaineen vähentäminen ja avaaminen
11. DUROMATIC®-kattilan puhdistus- ja hoito-ohjeet
12. Vianetsintä DUROMATIC®-kattilalle
13. Takuu
14. Korjaus ja huolto-osoitteet
15. Ympäristönsuojelu ja hävitys

1. DUROMATIC®-PAINEKATTILAN EDUT YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

- **Säilyttää vitamiinit** (terveydellesi)
- **Säästää energiaa ja aikaa** (noin kolmasosa tavanomaisesta kypsennysajasta)
- **Käyttöturvalliset kahvat** (DUROMATIC®-kahvat eivät kuumene, DUROTHERM-metallikahvat voivat kumentua)
- **Täyttömerkinnät** (sisäpuolella: puolet ja kaksi kolmasosaa täyttötasoista)
- **Automaattinen kannen lukitusjärjestelmä** (estää avaamisen paineen alaisena)
- **Aromiventtiili** (säilyttää luonnolliset maut ja ruokien värit)
- **Ääni- ja visuaalinen paineilmaisin** (helppoon valvontaan)
- **Useita ylipaineensuojajärjestelmiä** (turvallisuutesi takaamiseksi)
- **Superthermic-sandwichpohja** (nopeaan ja tasalaatuiseen lämmönjakeluun kaikilla lämmönlähteillä, mukaan lukien halogeeni ja induktio)
- **Ruostumatonta terästä** (takaa kestävyys ja pitkän käyttöiän)
- Joissakin malleissa automaattinen kaksivaiheinen paineen alentamistoiminto
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

2. OIKEAN KÄYTÖN OHJE

Painekattila on tarkoitettu ruokien kypsennykseen, joissa on lisätty nestettä, ja sitä voidaan käyttää kaikilla liesityypeillä, mukaan lukien induktioliedet.

KUHN RIKON -painekattilat soveltuvat erityisesti ruoille, jotka vaativat pitkän kypsennysajan, kuten:

- Keitot
- Lihat (esim. paistit, gulassi, padat jne.)
- Vihannekset
- Perunat / tietyt viljat ja palkokasvit
- Kuivatut elintarvikkeet

3. TURVALLISUUS

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen painekattilan käyttöä.

Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuuslaitteiden testausta, puhdistusta ja huoltoa koskeviin kohtiin. Noudata tarkasti turvaohjeita, jotka on merkitty kolmiolla.

4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ

Ennen painekattilan ensimmäistä käyttöä pese kattila, kansi ja tiiviste kuumalla, saippuavedellä.

Sähköliesillä: Kattilan pohjan halkaisijan tulee vastata keittolevyn halkaisijaa.

Kaasuliesillä: Varmista, että liekki ei nuole kattilan sivuja, jotta ulkopinta ei värjäydy ja kahvat eivät kuumene liikaa.

5. TÄYTTÖ

- Älä täytä kattilaa yli kahden kolmasosan sen tilavuudesta (mukaan lukien neste).
- Kun kypsennät ruokia, jotka paisuvat (esim. riisi tai kuivatut vihannekset), älä täytä yli puoliväliin.

6. VENTTIILIN TARKISTUS

Venttiili on turvalaite. Tarkista ennen käyttöä, että venttiili liikkuu esteettömästi vetämällä kevyesti paineilmaisinta.

7. SULKEMINEN

Aseta tiiviste huolellisesti paikoilleen kanteen. Tarkista, että turvallisuuspultti painuu tiivisteeseen.

8. DUROMATIC® COMFORT BLUETOOTH-TOIMINNOLLA

Lataa KUHN RIKON -sovellus sovelluskaupasta. Yhdistä Bluetooth-painikkeen avulla laite sovellukseen. Tämä toiminto ei ole kaikissa kattiloissa.

9. RUOAN KYPSENNYS PAINEESSA

1. Sulje painekattila ja aseta se sopivan kokoiselle keittolevyllä.
2. Käännä lämpö täysille, kunnes paineenosoittimen punainen viiva tulee näkyviin.
3. Alenna lämpötilaa ylläpitääksesi halutun kypsennystason.
 - Taso 1: Hellävarainen kypsennys (0,4 bar)
 - Taso 2: Nopeampi kypsennys (0,8 bar)
4. Käytä kypsennysaikataulukkoa (osa 16) kypsennysaikojen määrittämiseen.

10. HÖYRYNPAAINEEN VÄHENTÄMINEN JA AVAAMINEN

Älä koskaan avaa kantta väkisin! Paineen vähentämiseksi:

1. Anna kattilan jäähtyä luonnollisesti (hidas paineen vähennys).
2. Paina kevyesti venttiilin paineilmaisinta, kunnes höyry lakkaa (normaali paineen vähennys).
3. Voit myös jäähdyttää kattilan reunat juoksevan kylmän veden alla (nopea paineen vähennys).

4. 11. PUHDISTUS- JA HOITO-OHJEET

- Irrota tiiviste ja pese se sekä kansi jokaisen käytön jälkeen.
- Älä pese kattilaa astianpesukoneessa.
- Puhdista kalkkitahrat etikalla tai sitruunamehulla.
- Vaihda tiiviste 6–8 vuoden välein.

12. VIANETSINTÄ

Ongelma: Kattila vuotaa.

- Tarkista, että tiiviste on oikein paikoillaan.
- Voitele tiiviste ruokaöljyllä tai vedellä.

Ongelma: Paineindikaattori ei liiku.

- Puhdista ja tarkista venttiili.

13. TAKUU

KUHN RIKON tarjoaa 10 vuoden takuun materiaaleille ja valmistusvirheille. Vaihdettavat osat, kuten tiivisteet, eivät kuulu takuun piiriin.

14. KORJAUS JA HUOLTO

Korjaukset ja varaosat saatavilla KUHN RIKON -huoltokeskuksista. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

15. YMPÄRISTÖNSUOJELU JA HÄVITYS

Kierrätä kattila, lisävarusteet ja pakkaukset ympäristöystävällisellä tavalla.