

# Mankelin liinan vaihto-ohje

1. Liu-uta vanha mankeliliina telan vasempaan reunaan niin, että telan urassa oleva puikko tulee näkyviin.



2. Siirrä urassa oleva puikko aivan telan oikeaan reunaan kiinni.



3. pidä puikkoa paikallaan telan oikeassa reunassa ruuvimeisseliä tai jotakin muuta sopivan kokoista työkalua käyttäen.



4. pitäen puikkoa työkalulla paikoillaan, vedä vähitellen vanha liina pois puikosta telan vasemmasta reunasta.



5. Puikko jää telan uraan.



fhp.fi  
huollon verkkokauppa

6. Aseta uuden liinan päässä oleva ommeltu pussi puikon päähän telan uraan. Vedä uusi liina paikoilleen puikkoon.

