



1.



2.



3.



4.



5.

1. Aseta tiiviste adapterin sisäkierteen puolelle
2. Varmista että tiiviste on pohjassa ja suorassa
3. Kierrä adapteri hanan liitántään. Kiristä kevyesti 27 mm kiintoavaimella tai pihdeillä
4. Kierrä letku adapteriin. Tarkista että letkun tiiviste on pohjassa ja suorassa
5. kiristä letku käsin tiukalle. Voit hieman lisäkiristää putkipihdeillä (älä liikaa)